

Bediening scorebord:

Tijd/ functies instellen voor juiste wedstrijd:

Scroll profiles (onderin midden), druk meerdere keren totdat het juiste profiel verschijnt en dan **Yes**.

Scorebord start hierna automatisch opnieuw op.

Start elke wedstrijd op door juiste Profiel te activeren

Ingestelde profielen:

- 1) Standaard (niet gebruiken)
- 2) Niet ingesteld
- 3) 3MIN: wedstrijd 3 minuten zonder 20/30 seconde
- 4) 4MIN: wedstrijd 4 minuten zonder 30 seconde
- 5) 5MIN: wedstrijd 5 minuten **met** 20/30 seconde (D2/H2/H3)
 - a. Na starten profiel, even 1x 20/30 bediening aanraken
- 6) 6MIN: wedstrijd 6 minuten met 20/30 seconde en time out (**Dames 1 staat goed ; Heren 1 = set time 07:00 + yes**)
- 7) **Niet gebruiken**:HEREN1: wedstrijd 7 minuten met 20/30 seconde en time out (**time-out telt niet af op bord**)
+ aantal standaard profielen (hoef je niet te gebruiken).

Time out bij wedstrijd:

Tijd stilzetten!;

Druk op knop: **time out timer** (bovenin),
druk vervolgens op **cijfer 3**, en dan **Yes**.

Time out gaat automatisch lopen, incl zoomers

Na afloop gaat de time-out automatisch weer op tijdfunctie.

Handmatig de tijd weer laten starten als scheidsrechter fluit.

Scorebord uitschakelen:

Time of day indrukken(midden rechts);

Daarna scorebord uitzetten aan zijkant;

Stekker van de tafel verwijderen.

