

# Bediening scorebord:

## Tijd/ functies instellen voor juiste wedstrijd:

**Scroll profiles** (onderin midden), doe dit meerdere keren totdat juiste profiel verschijnt en dan **Yes**. Scorebord start hierna automatisch opnieuw op.

## Ingestelde profielen:

- 1) Standaard (**niet gebruiken**, kosten nieuw scorebord voor eigen rekening)
- 2) Niet ingesteld
- 3) 3MIN: wedstrijd 3 minuten zonder 30 seconde (onder de 11)
- 4) 4MIN: wedstrijd 4 minuten zonder 30 seconde (onder de 13)
- 5) 5MIN: wedstrijd 5 minuten met 30 seconde (o.15/o.17/o.19/H3/H2/Da1)
- 6) 6MIN: wedstrijd 6 minuten met 30 seconde en time out (**Heren 1**)
- 7) HEREN1: wedstrijd 7 minuten met 30 seconde en time out (n.v.t./oud)  
+ aantal standaard profielen (hoef je niet te gebruiken).

## Time out bij wedstrijd:

Tijd stilzetten!;

Druk op knop: time out timer (bovenin midden), vervolgens Yes. Time out gaat automatisch lopen.

Na afloop automatisch weer op tijdfunctie.

## Scorebord uitschakelen:

Time of day indrukken;

Daarna scorebord uitzetten aan zijkant.