

Bediening scorebord:

Tijd/ functies instellen voor juiste wedstrijd:

Scroll profiles (onderin midden), doe dit meerdere keren totdat juiste profiel verschijnt en dan **Yes**. Scorebord start hierna automatisch opnieuw op. **Start elke wedstrijd op door juiste Profiel te activeren**

Ingestelde profielen:

- 1) Standaard (**niet gebruiken**)
- 2) Niet ingesteld
- 3) 3MIN: wedstrijd 3 minuten zonder 20/30 seconde
- 4) 4MIN: wedstrijd 4 minuten zonder 30 seconde (**onder de 13b (jongens)**)
- 5) 5MIN: wedstrijd 5 minuten **zonder** 30 seconde (**onder de 13a (meiden)**)
5MIN: wedstrijd 5 minuten **met** 20/30 seconde (D1/H3/H2)
 - a. Na starten profiel, even 1x 20/30 bediening aanraken
- 6) 6MIN: wedstrijd 6 minuten met 20/30 seconde en time out (**Heren 1**)
- 7) HEREN1: wedstrijd 7 minuten met 20/30 seconde en time out (**n.v.t./oud**)
+ aantal standaard profielen (hoef je niet te gebruiken).

Time out bij wedstrijd:

Tijd stilzetten!;

Druk op knop: time out timer (bovenin midden), vervolgens **3**, en dan Yes. Time out gaat automatisch lopen.

Na afloop automatisch weer op tijdfunctie.

Scorebord uitschakelen:

Time of day indrukken;

Daarna scorebord uitzetten aan zijkant.